




ORNIK

Dziękujemy za wybranie marki HOMLA.
Mamy nadzieję, że mebel spełni wszystkie oczekiwania,
a Twoje mieszkanie stanie się dzięki niemu piękniejsze,
wygodniejsze i bardziej komfortowe.



- 1. Lampa przeznaczona do zasilania: 220V-240V~50Hz. Typ żarówki należy dobrać zgodnie z tabelą przypisaną do konkretnego modelu.
- 2. Należy unikać umieszczania oprawy oświetleniowej w miejscach wilgotnych lub narażonych na wysoką temperaturę.
- 3. Nie dotykać lampy gdy jest włączona.
- 4. Przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać co najmniej 5 minut, aż lampa ostygnie.
- 5. Podczas obsługi włącznika należy upewnić się, że ręce są suche.
- 6. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód oprawy oświetleniowej ulegnie uszkodzeniu, jego wymianę może przeprowadzić wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany specjalista – w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.


Żarówka nie jest dołączona do zestawu.

- 1. Lamp used: 220V-240V~50Hz, bulb type please check the table according to different model.
- 2. Keep the luminaires away from dank or hot circumstance.
- 3. Don't touch the lamp when it is working.
- 4. Taking the plug out of the socket and waiting 5 minutes at least for lamp cooling when you need to replace the bulb.
- 5. Please keep you hand dry when you touch the switch.
- 6. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

The bulb is not included in the set

List of accessories | Lista części

1	2	3	4
			
×1	×1	×1	×1



1	2	3	4
×1	×1	×1	×1

