




CHAVE

Dziękujemy za wybranie marki HOMLA.
Mamy nadzieję, że mebel spełni wszystkie oczekiwania,
a Twoje mieszkanie stanie się dzięki niemu piękniejsze,
wygodniejsze i bardziej komfortowe.



1. Lampa przeznaczona do zasilania: 220V-240V~50Hz. Typ żarówki należy dobrać zgodnie z tabelą przypisaną do konkretnego modelu.
2. Należy unikać umieszczania oprawy oświetleniowej w miejscach wilgotnych lub narażonych na wysoką temperaturę.
3. Nie dotykać lampy gdy jest włączona.
4. Przed wymianą żarówki należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać co najmniej 5 minut, aż lampa ostygnie.
5. Podczas obsługi włącznika należy upewnić się, że ręce są suche.
6. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód oprawy oświetleniowej ulegnie uszkodzeniu, jego wymianę może przeprowadzić wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany specjalista – w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.


Żarówka nie jest dołączona do zestawu.

1. Lamp used: 220V-240V~50Hz, bulb type please check the table according to different model.
2. Keep the luminaires away from dank or hot circumstance.
3. Don't touch the lamp when it is working.
4. Taking the plug out of the socket and waiting 5 minutes at least for lamp cooling when you need to replace the bulb.
5. Please keep you hand dry when you touch the switch.
6. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

The bulb is not included in the set

List of accessories | Lista części

1	2	3
		
×1	×1	×1



1	2	3
×1	×1	×1

